
Intercapedine o Controparete

Prima di procedere alla posa dell'isolante, assicurarsi che la parete di posa sia perfettamente pulita, esente da asperità e/o irregolarità e privo di dislivelli importanti; in caso contrario si può procedere alla regolarizzazione del supporto tramite l'applicazione di una rasatura o un rinzaffo. Procedere alla stesura dei pannelli a giunti sfalsati a totale copertura della superficie.

È necessario che il pannello isolante sia adeguatamente fissato al supporto, mediante incollaggio, fissaggio meccanico oppure entrambe le soluzioni.

Procedere quindi alla realizzazione della controparete; è possibile realizzare la controparete in aderenza oppure lasciare una cavità di aria.

